

携帯電話登録ツール GPS 対応機種一覧

2014/11/28

au (1/3)		
C3001H	A5407CA	簡単ケータイ A5517T
C3002K	W22H	W32T
C5001T	W21H	W31T
A5302CA	A5502K	A5516T
A3012CA	W22SA	A5511T
C3003P	W21SA	A5509T
A3015SA	A5507SA	neon
A3011SA	A5505SA	G'zOne W42CA
A3014S	A5405SA	W43CA
A5301T	W21S	W41CA
A3013T	W21T	W43H
W11K	A5506T	W42H
INFOBAR	A5504T	W41H
A5403CA	PENCK	W44K
A5401CA II	G'zOne TYPE-R	W43K
A5401CA	W31CA	W42K
W11H	W21CA II	W41K
A5303H II	A5512CA	A5521K
A5303H	W32H	ジュニアケータイ A5520SA II
A5305K	W31K II	ジュニアケータイ A5520SA
A5306ST	W31K	W43SA
A5503SA	A5515K	W42SA
A1303SA	W33SA	W41SA
A5404S	W32SA	W33SA II
A5402S	W31SA II	A5522SA
A5501T	W31SA	A5518SA カメラなしモデル
A5304T	A5514SA	A5518SA
talby	Sweets	Sweets pure
W21CA	W32S	W41SH
A5406CA	W31S	ウォークマン (R) ケータイ W42S

au (2/3)		
W44S	W51SA	W61PT
W43S	A5527SA	W64SA
W41S	Sweets cute	W63SA
DRAPE	AQUOS ケータイ W51SH	W62SA
TiMO W44T II	W52SH	W61SA
MUSIC-HDD W41T	ウォークマン (R) ケータイ W52S	W54SA
W45T	W53S	AQUOS ケータイ W64SH
W47T	W51S	AQUOS ケータイ W61SH
W44T	W55T	URBANO
W43T	W53T	W62SH
INFOBAR 2	W54T	Cyber-shot (TM) ケータイ W61S
MEDIA SKIN	W51T	フルチェンケータイ re
EXILIM ケータイ W53CA	W52T	W64S
W52CA	A5529T	W62S
W51CA	A5523T	W54S
Wooo ケータイ W53H	EXILIM ケータイ W63CA	Sportio
W52H	G'zOne W62CA	W65T
W51H	W61CA	W64T
W43H II	Wooo ケータイ W63H	W62T
簡単ケータイ A5528K	Wooo ケータイ W62H	W61T
W53K	W61H	W56T
W51K	W65K	EXILIM ケータイ CA004
W44K II	W64K	EXILIM ケータイ CA003
W44K II カメラなしモデル	W63K	G'zOne CA002
A5526K	W63K カメラなしモデル	CA001
W52P	W62K	Mobile Hi-Vision CAM Wooo
W51P	W61K	Wooo ケータイ H001
ジュニアケータイ A5525SA	W62P	PRISMOID[iida]
W53SA	W61P	PLY
W52SA	簡単ケータイ W62PT	misora[iida]

au (3/3)		
G9[iida]	SA002	MARVERA
簡単ケータイ K003	AQUOS SHOT SH010	GRATINA
K002	SH009	PT003
安心ジュニアケータイ K001	SOLAR PHONE SH007	K011
ベルトのついたケータイ NS01	AQUOS SHOT SH008	簡単ケータイ K012
ケースのようなケータイ NS02	SH005	E10K
P001	AQUOS SHOT SH006	K006 カメラなしモデル
SA001	BRAVIA Phone(R) S005	E08T
SH004	URBANO MOND	E07K
AQUOS SHOT SH003	BRAVIA Phone(R) S004	E05SH
SOLAR PHONE SH002	Cyber-shot(TM) ケータイ S003	E06SH
Sportio water beat	URBANO BARONE	E03CA
SH001	T005	E02SA
S002	REGZA Phone T004	
BRAVIA(R) Phone U1	K006	
Walkman(R) Phone, Premier3	F001	
Cyber-shot(TM) ケータイ S001	URBANO AFFARE	
T003	T007	
T002	S007	
biblio	CA007	
フルチェンケータイ T001	T008	
G'zOne TYPE-X	簡単ケータイ K010	
EXILIM ケータイ CA006	K009	
EXILIM ケータイ CA005	G11[iida]	
beskey	PT002	
X-RAY[iida]	T006	
LIGHT POOL[iida]	簡単ケータイ K008	
lotta[iida]	K007	
簡単ケータイ K005	Cyber-shot(TM) ケータイ S006	
簡単ケータイ K004	SH011	

DoCoMo (1/1)			
NM706i	F905iBiz	F-09A	N-05C
SA700iS	F884i(らくらくホン プレミアム)	SH-05A	CA-01C
SA800i(キッズケータイ)	F884iES(らくらくホン V)	SH-06A	SH-01C
SA702i	N906iL	SH-07A	SH-02C
SH903i	N706ie	SH-08A	SH-04C
P903i	F-10A(らくらくホン 6)	SH-01B	SH-05C
N903i	P906i	SH-02B	SH-06C
D903i	SO906i	SH-03B	SH-09C
F903i	SH906i	SH-04B	SH-10C
SO903i	N906i μ	SH-07B	SH-11C
F903iBSC	F906i	SH-08B	F-01C
SH904i	N906i	F-01B	F-02C
N904i	F-01A	F-02B	F-03C
F904i	F-03A	F-03B	F-09C
D904i	F-06A	F-04B	F-10C
P904i	P-01A	F-06B	P-03C
SH704i	P-02A	F-07B	P-04C
F883iES(らくらくホン IV)	SH-01A	P-01B	P-05C
F883iESS(らくらくホン IVS)	SH-02A	P-02B	F-02D
F801i(キッズケータイ)	SH-03A	P-04B	F-04D
F-05A(キッズケータイ)	SH-04A	P-06B	F-06D
SH905i	N-01A	N-01B	N-02D
D905i	N-02A	N-02B	N-03D
N905i	F-09B(らくらくホン 7)	N-04B	P-03D
P905i	P-07A	N-05B	SH-03D
F905i	P-08A	F-07C(Windows(R) 7 ケータイ)	F-01E
SO905i	P-09A	L-01B	N-01E
N905i μ	N-06A	N-01C	N-07E
N905iBiz	N-08A	N-02C	F-07F
SO905iCS	N-09A	N-03C	F-08F(らくらくホン 8)

SoftBank(1/1)		
301SH	932SH	
109SH	930P	
108SH	831T	
008SH	830T	
004SH PJ	931SH	
001P	824T	
004SH	823T	
002SH	921P	
001N	923SH	
840Z	921T	
945SH G	920T	
843SH	920P	
941SC	912T	
942P	911T	
945SH	910T	
944SH	904T	
942SH KT	904SH	
943SH	903T	
942SH	821T	
941P	820T	
940P	813T	
940N	812T	
941SH	811T	
940SC	810T	
931N	DM007SH	
940SH	DM005SH	
931P		
832T		
930N		
933SH		